



品牌代碼設定

各廠牌代碼設定請參照下表：設定完成後可用按鍵

🔌 電視電源鍵、⚙️ 紅色指示燈、🔊 音量+ 音量- 音量鍵、📶 輸入源 輸入源、⚙️ 設定 電視設定鍵

按鍵	電視品牌	按鍵	電視品牌	按鍵	電視品牌
1	國際	5	鴻海	9	Ben Q、瑞軒
2	大同、東芝、日立	6	聲寶、夏普	0	東元
3	Sony	7	奇美	🔊	三洋
4	三星、LG	8	歌林	📶	禾聯

步驟1



請開啟電視，將本遙控器對準電視

步驟2



指示燈恆亮放開

同時按住 **OK** 確認鍵
和 **🔌** 電源鍵3秒以上
待指示燈恆亮放開

同時按住3秒以上

步驟3



請參照品牌對照表(以設定國際牌為例)按下數字鍵 **1** 後，每再按一次即跳一組代碼，按至電視關機。

步驟4

再按 **OK** 確認鍵即完成設定(如5秒內無動作時，自動跳出跳出無記憶)



電視學習區 記憶清除

同時按住 **OK** 確認鍵和 **R** 鍵超過3秒，進入設定模式(指示燈恆亮)按三碼數字(789)時(指示燈由恆亮變熄滅)，即清除設定(只清除設定電視學習區的電源、音量鍵+-、輸入源)