



遙控器設定



機上盒遙控器

LED燈
閃爍提示



機上盒遙控器



他牌電視遙控器

設定期間，兩遙控位置需相對擺放

注意!

TV學習區(電視機或DVD/VCD)
本區按鍵需經設定始能使用

- 電視電源鍵 輸入源鍵
- 電視設定按鍵 紅色指示燈
- 音量大鍵 音量小鍵



步驟1



◀ 他牌電視遙控器



持續按住本遙控器 **設定** 鍵3秒鐘，直到紅色指示燈保持**恆亮**狀態後便可放開開始進入按鍵設定

步驟2



- 1 按下他牌遙控器電源鍵直到紅色指示燈由恆亮變為閃爍狀態(閃爍三次)後便可放開



- (指示燈閃爍，表示已進入學習狀態)
- 2 隨即按下本遙控器電源鍵 **按住3秒**

步驟3



按下本遙控器電源鍵後，紅色指示燈會停止閃爍，變成恆亮狀態，即表示已完成電源鍵設定。



重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的音量 **+** **-**、輸入源 鍵，設定方法同電源鍵

步驟4



設定完成後，於2秒內按下 **設定** 鍵鎖定(紅燈熄滅)，即可完成電視遙控器控制。



機上盒遙控器若無法遙控府上電視時，請重複1~4步驟