

H07遙控器設定



注意!



機上盒遙控器



家中電視遙控器

設定期間，兩遙控位置需相對擺放
中間間隔1-2公分

機上盒遙控器



LED燈
閃爍提示

TV學習區(電視機)
本區按鍵需經設定始能使用

- | | |
|--|--|
|  電視電源鍵 |  輸入源鍵 |
|  電視設定按鍵 |  音量小鍵 |
|  音量大鍵 | |



步驟1



家中電視遙控器

燈長亮



持續按住本遙控器  鍵不放，直到紅燈由低亮變成長亮。

步驟2



燈閃爍



按下  鍵，紅色燈不停閃爍。

按下

步驟3



按下

燈長亮



這時按下家中電視遙控器電源鍵 ，紅色燈從閃爍變為長亮後，即表示已完成電源鍵設定。

重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的音量 、、輸入源  鍵，設定方法同電源鍵

步驟4



燈熄滅



學習完成後，請按下  鍵退出，紅色燈熄滅。

機上盒遙控器若無法遙控府上電視時，請重複1~4步驟