



新永安

H06遙控器設定



注意!

機上盒遙控器 家中電視遙控器

設定期間，兩遙控位置需相對擺放
中間間隔1-2公分

機上盒遙控器

LED燈閃爍提示

TV學習區(電視機)
本區按鍵需經設定始能使用

電視電源鍵 輸入源鍵
 電視設定按鍵 音量小鍵
 音量大鍵



步驟1

家中電視遙控器

燈長亮

持續按住本遙控器 鍵不放，直到紅燈由低亮變成長亮。

步驟2

燈閃爍

按下 鍵，紅色燈不停閃爍。

按下

步驟3

按下

這時按下家中電視遙控器電源鍵 ，紅色燈從閃爍變為長亮後，即表示已完成電源鍵設定。

重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的音量 、 鍵，設定方法同電源鍵

步驟4

燈熄滅

學習完成後，請按下 鍵退出，紅色燈熄滅。

機上盒遙控器若無法遙控府上電視時，請重複1~4步驟