



新永安有線電視
HYA Cable TV

長青版遙控器

每個步驟間操作超過10秒，需再從步驟一開始重新設定
如燈號沒有如實閃動，需再從步驟一開始重新設定



▲ 長青版遙控器



整合家中電視與機上盒電源鍵

- 1 設定期間，兩遙控位置需相對擺放(如右圖所示)
長青版遙控器 家中遙控器
- 2 長青版遙控器 OK ENTER 0 同時按住5秒
5秒後長青版遙控器LED燈閃2下
- 3 按一下 長青版遙控器 電視機 鍵
長青版遙控器LED燈持續閃動
- 4 長青版遙控器LED燈持續閃動時按 家中遙控器 電源鍵
長青版遙控器LED燈閃2下
- 5 按 長青版遙控器 OK ENTER 鍵設定完成
長青版遙控器LED燈閃1下

整合家中電視與機上盒電視訊號源鍵

- 1 設定期間，兩遙控位置需相對擺放(如右圖所示)
長青版遙控器 家中遙控器
- 2 長青版遙控器 OK ENTER 0 同時按住5秒
5秒後長青版遙控器LED燈閃2下
- 3 按一下 長青版遙控器 電視訊號源 按鍵
長青版遙控器LED燈持續閃動
- 4 長青版遙控器LED燈持續閃動時按 家中遙控器 訊號源或輸入源鍵
長青版遙控器LED燈閃2下
- 5 按 長青版遙控器 OK ENTER 鍵設定完成
長青版遙控器LED燈閃1下

開啓及關閉數位機上盒 開啓及關閉家中電視機

查看各類頻道、使用設定 查看電子頻道節目表

離開當時頁面 顯示當時頻道名稱、節目名稱、播放進度以及節目簡介

回到上一個頁面 切換雙語功能

回到上一個頻道 全頻道重新搜尋

- 全年無休 傳真 06-2737960
- 71059 台南市永康區廣興街95巷3號
- 服務專線：06-2718958(代表號)
- www.hya.com.tw