

# 聯網哈TV+ 遙控器設定



**注意!**



哈TV+遙控器      家中電視遙控器  
設定期間，兩遙控位置需相對擺放  
中間間隔1-3公分

機上盒遙控器



TV學習區 (電視機)  
本區按鍵需經設定始能使用

- 電視電源鍵
- 訊源 輸入源鍵
- 音量+ 音量大鍵
- 音量- 音量小鍵



步驟1



← 家中電視遙控器

同時按住



同時按住機上盒電源鍵 + 電視機電源鍵 約5秒鐘  
指示燈長亮表示進入學習狀態：

步驟2



指示燈閃爍      按下




按一下要學習的按鍵(如電視機電源鍵) ，按下後指示燈閃爍。

步驟3



按下

指示燈  
閃爍3次後長亮



按下家中電視遙控器電源鍵指示燈閃爍3次後繼續保持長亮，表示學習成功。

重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的音量 、訊源 鍵，設定方法同電源鍵

步驟4



退出學習模式



學習完成後，請按下 鍵退出學習模式。

機上盒遙控器若無法遙控上電視時，請重複1~4步驟



新永安有線電視  
HYA Cable TV

• 全年無休 傳真 06-2737960  
• 71059 台南市永康區廣興街95巷3號

• 服務專線：06-2718958 (代表號)  
• www.hya.com.tw