

電視無法正常收視?!

〈解法〉

開大絕!!

執行「頻道搜尋」



按下遙控器上
[重搜] 或 [節目搜尋] 鍵
待搜尋完成即可恢復

※ 適用以下四款遙控器

哈TV+



H05



H04



長青版



重搜



哈TV+ 手動搜尋



主畫面點選下方紅框處 [搜頻]
[自動搜索] > [搜索] > 待搜尋完畢即可收視




加值型 / 手動搜尋



按下遙控器上 [主選單] 按鍵 >
[用戶設定] > 上移至 [節目搜尋] > [OK鍵]
下移至 [自動搜尋] > [OK鍵]




標準型 / 手動搜尋



按下遙控器上 [主選單] 按鍵 >
[電視設定] > 移至 [頻道搜尋]
搜尋完畢 > [OK鍵]



標準型二代 / 手動搜尋



按下遙控器上 [主選單] 按鍵 >
[用戶設定] > 上移 [頻道搜尋] > [OK鍵]
搜尋完畢等待3秒，即可恢復收視



**24小時
LINE行動客服**
ID：@ffh3060u

新永安客服專線
 **06-2718958**

大揚客服專線
 **05-3796699**