


TOP-006 聰網哈TV+遙控器設定



注意!



哈TV+遙控器

設定期間，兩遙控位置需相對擺放
中間間隔1~3公分

機上盒遙控器



TV學習區(電視機)
本區按鍵需經設定始能使用

電視電源鍵	訊源	輸入源鍵
音量+	音量-	音量大鍵
音量大鍵	音量-	音量小鍵



步驟1

◀ 家中電視遙控器

同時按住機上盒電源鍵 + 電視機電源鍵 約5秒鐘
指示燈長亮表示進入學習狀態：



步驟2

按一下要學習的按鍵(如電視機電源鍵) ，按下後
指示燈閃爍。



步驟3

按下家中電視遙控器電源鍵
指示燈閃爍3次後繼續保持
長亮，表示學習成功。



重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的
音量 、 訊源 鍵，設定方法同電源鍵



步驟4

學習完成後，請按下 鍵
退出學習模式。

機上盒遙控器若無法遙控府
上電視時，請重複1~4步驟



新永安有線電視
HYA Cable TV

- 全年無休 傳真 06-2737960
- 71059 台南市永康區廣興街95巷3號

- 服務專線：06-2718958 (代表號)
- www.hya.com.tw